




УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети



включение и выключение

регулировка яркости:
от 3% до 100%,
от 100% до 3%